



Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 Varaoasat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Motorschutz	Motor protection	
	151 ES	Schuko-plug	JP40264
	151 DS	CEE-plug	JP44750
	251 DS	CEE-plug	JP44751
②	Schwimmer	Float	JP46266
③	Leitung	Cable	
	E		JP46260
	D		JP46259
④	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	E		JP46268
	D		JP46267
⑤	Rotorwelle	Rotor shaft	
	E		JP46271
	D		JP46270
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46269
⑦	Pumpengehäuse	Pump casing	JP46277
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46272
⑨	Laufrad	Impeller	
	151		JP46274
	251		JP46275
⑩	Schleißplatte	Wear plate	JP46273
⑪	Ölschraube	Oil screw	JP46046
⑫	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46043
⑬	Schraubensatz	Screw set	JP46011
⑭	Siebfuß	Strainer base	JP46276
⑮	1l Öl	1l Oil	JP48236

US 253



①	CEE Motorschutz	CEE plug	JP44751
②	Schwimmer	Float	JP46266
③	Leitung	Cable	JP46259
④	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	JP46267
⑤	Lagersatz	Bearing set	JP46269
⑥	Rotorwelle	Rotor shaft	JP46270
⑦	Pumpengehäuse	Pump casing	JP46279
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46272
⑨	Lauftrad	Impeller	JP46454
⑩	Deckel	Cover	JP46050
⑪	Ölschraube	Oil screw	JP46046
⑫	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46043
⑬	Schraubensatz	Screw set	JP46011
⑭	Füße	Feet	JP46047
⑮	1l Öl	1l Oil	JP48236